

# Rychlé spuštění a provedení odečtů

- 1) Připojte USB modul do PC
- 2) Spustíte odečítací program
- 3) Klikněte v horní části na „Soubor“ a zvolte „Načíst soubor“, poté vyberte soubor s konfigurací po Vás dům
- 4) Po nahrání informací aktivujte odečtový systém zakliknutím čtverečku vedle „Aktivovat odečty“
- 5) Stiskněte tlačítko „Odečíst moduly“ a vyčkejte 30 sekund. Pro moduly, které se odečetly se v tabulce objeví čas odečtu a naměřená hodnota
- 6) Pro moduly, které se neodečetly zůstanou pole „Čas odečtu“ a „Hodnota“ prázdné. Tyto moduly můžete odečíst tak, že dvojklikem na daném řádku provedete odečet. V případě, že ani takto nedojde k odečtu modulu, jste mimo rádiový dosah daného modulu a je nutné se přemístit blíže k daným vodoměrům
- 7) Po změně místa můžete opět postupovat hromadným odečtem pomocí tlačítka „Aktivovat odečty“ a nebo odečítat jednotlivé řádky dvojklikem na daném řádku
- 8) Po ukončení práce nezapomeňte odečty uložit. To provedete kliknutím na „Uložit tabulku“. Program Vás vyzve k zadání informací o patním vodoměru, ty nejsou pro uložení náměrů důležité, proto tedy pokračujte bez vyplnění
- 9) Po ukončení práce program zavřete